

علامت	علت	راه حل
1E	فشار آب منطقه کم است. شیرهای آب کاملاً باز نیستند. شیلنگ آب ورودی تا شده است. فیلتر شیلنگ ورودی مسدود شده است. (مطابق صفحه ۲۳)	• شیر دیگری را در منزل امتحان کنید. • شیر را کاملاً باز کنید. • شیلنگها را صاف کنید. • فیلتر شیلنگ ورودی را امتحان کنید.
OE	شیلنگ تخلیه خم یا مسدود شده است. فیلتر تخلیه مسدود شده است.	• شیلنگ تخلیه را تمیز و صاف کنید. • فیلتر تخلیه را تمیز کنید. (مطابق صفحه ۲۳ و ۲۴)
UE	میزان لباسها بسیار کم است. لباسها نامتوازن هستند. دستگاه دارای سیستم تشخیص بیتعادلی است. اگر موارد سنگینی قرار گرفته باشد(مثل حوله حمام و) این سیستم چرخش خود را متوقف کرده یا حتی عملکرد خشک کن را قطع میکند. اگر لباسها هنوز خیس هستند و برنامه به پایان رسیده است، چند لباس کوچکتر به منظور تعادل افزوده و خشک کن را تکرار نمایید.	• برای کمک به تعادل وزن ۱ یا ۲ لباس مشابه بیفزایید. • به منظور چرخش صحیح لباسها را دوباره بچینید.
DE	از بسته بودن درب مطمئن شوید.	• درب را ببندید. • اگر عبارت DE از بین نرفت با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.
LE		• دوشاخه را از پریز بیرون کشیده و با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.
FE	به دلیل خرابی شیر آب، آب زیادی وارد شده است.	• شیر آب را ببندید. • دوشاخه را از پریز بیرون بکشید. • با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.
PE	سنسور سطح آب معیوب شده است.	
LE	بار زیادی بر موتور اعمال شده است.	• مدت ۳۰ دقیقه صبر کنید تا ماشین خنک شود سپس دوباره ماشین را روشن کنید.
PF	نشتی برق	• با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.