

دفترچه راهنما لباسشویی حایر

مدل AL601TX

برنامه های شستشوی لباسشویی حایر 5 کیلویی قدیمی

By Nimad Design Aug 10, 2026



لباسشویی **Haier 601TX** یکی از مدل‌های قدیمی‌تر لباسشویی حایر است که روی پنل آن چندین برنامه شستشو و قابلیت مختلف برای شستشوی انواع لباس‌ها در نظر گرفته شده است.

انتخاب برنامه مناسب شستشو اهمیت زیادی دارد؛ زیرا همه لباس‌ها به یک میزان زمان، دمای آب و شدت چرخش نیاز ندارند. برای مثال، لباس‌های بسیار کثیف به برنامه‌ای با شستشوی قوی‌تر نیاز دارند، در حالی که لباس‌های حساس یا پشمی باید با برنامه ملایم‌تر شسته شوند.

در ادامه، برنامه‌های شستشوی لباسشویی حایر **601TX** را به ترتیب شماره بررسی می‌کنیم.

برنامه شماره ۱؛ شستشوی بسیار قوی

این برنامه برای لباس‌های بسیار کثیف مناسب است و نسبت به برنامه‌های معمولی، شستشوی قوی‌تری ارائه می‌دهد.

در این برنامه آبگیری از محفظه‌های ۱ و ۲ جاپودری انجام می‌شود.

مناسب برای:

- لباس‌های خیلی کثیف
- لباس‌های کار
- لباس‌هایی که لکه و آلودگی زیادی دارند

برای لباس‌های ظریف و حساس بهتر است از این برنامه استفاده نشود.

برنامه شماره ۲؛ شستشو همراه با پیش‌شستشو

این برنامه علاوه بر شستشوی اصلی، مرحله پیش‌شستشو را نیز انجام می‌دهد و برای لباس‌هایی که آلودگی بیشتری دارند کاربردی است.

آبگیری از محفظه‌های ۱ و ۲ جاپودری انجام می‌شود.

مناسب برای:

- لباس‌های کثیف
- لباس‌های کار
- لباس‌هایی که نیاز به پیش‌شستشو دارند

برنامه شماره ۳؛ شستشوی معمولی

یکی از برنامه‌های کاربردی برای شستشوی روزمره است.

در این برنامه آبگیری از محفظه شماره ۲ جاپودری انجام می‌شود.

مناسب برای:

- لباس‌های روزمره
- لباس‌های معمولی
- لباس‌هایی با میزان کثیفی متوسط

برنامه شماره ۴؛ شستشوی کوتاه‌تر

این برنامه زمان شستشوی کوتاه‌تری نسبت به برنامه‌های طولانی دارد و می‌تواند برای لباس‌هایی که کثیفی زیادی ندارند مورد استفاده قرار گیرد.

آبگیری از محفظه شماره ۲ جاپودری انجام می‌شود.

برنامه شماره ۵؛ شستشوی ملایم نخی

این برنامه برای شستشوی لباس‌های نخی با حالت ملایم‌تر کاربرد دارد.

آبگیری از محفظه شماره ۲ جاپودری انجام می‌شود.

مناسب برای:

- لباس‌های نخی
- لباس‌های روزمره
- پارچه‌هایی که نیاز به شستشوی ملایم‌تری دارند

برنامه شماره ۶؛ شستشوی لباس‌های کثیف با زمان طولانی

اگر لباس‌ها کثیف هستند و نیاز به زمان شستشوی طولانی‌تر دارند، برنامه شماره ۶ می‌تواند گزینه مناسبی باشد.

در این برنامه آبگیری از محفظه شماره ۲ جاپودری انجام می‌شود.

برنامه شماره ۷؛ شستشوی معمولی الیاف مصنوعی

این برنامه برای شستشوی لباس‌هایی که از **الیاف مصنوعی** تولید شده‌اند طراحی شده است.

برای مثال می‌توان از آن برای برخی لباس‌های روزمره با الیاف مصنوعی استفاده کرد.

برنامه شماره ۸؛ شستشوی حساس

برنامه شماره ۸ برای لباس‌هایی است که به شستشوی حساس‌تر نیاز دارند.

در این حالت **چرخش لباس‌ها کمتر** است و برنامه با هدف محافظت بیشتر از بافت لباس انجام می‌شود.

مناسب برای:

- لباس‌های ظریف
- پارچه‌های حساس
- لباس‌هایی که نباید با شدت زیاد چرخانده شوند

برنامه شماره ۹؛ شستشوی لباس‌های پشمی

برای شستشوی لباس‌های پشمی می‌توان از برنامه شماره ۹ استفاده کرد.

این برنامه دارای **زمان شستشوی مناسب برای لباس‌های پشمی** است و آبگیری از **محفظه شماره ۲** جاپودری انجام می‌شود.

برنامه شماره ۱۰؛ شستشوی حساس لباس‌های پشمی

اگر لباس پشمی حساس‌تر است، برنامه شماره ۱۰ گزینه مناسب‌تری است.

این برنامه نسبت به برنامه قبلی زمان شستشوی کوتاه‌تری دارد و آبدگیری از محفظه شماره ۲ جاپودری انجام می‌شود.

برنامه شماره ۱۱؛ شستشوی نرمال

برنامه شماره ۱۱ برای شستشوی نرمال با زمان شستشوی مناسب طراحی شده است.

آبدگیری از محفظه شماره ۲ جاپودری انجام می‌شود.

برنامه شماره ۱۲؛ شستشوی حساس

این برنامه برای لباس‌هایی است که به شستشوی حساس‌تری نیاز دارند.

زمان شستشو در این برنامه نسبتاً کوتاه است و آبدگیری از محفظه شماره ۲ جاپودری انجام می‌شود.

برنامه شماره ۱۳؛ Quick / Rapid | شستشوی سریع

برنامه Quick یا Rapid برای زمانی است که لباس‌ها کثیفی زیادی ندارند و می‌خواهید در مدت کوتاه‌تری آنها را بشویید.

ویژگی‌های این برنامه:

- مدت شستشوی کوتاه‌تر
- مصرف آب و برق کمتر
- مناسب لباس‌های سبک و کم‌حجم

- مناسب لباس‌های روزمره با کثیفی کم

چه زمانی از Quick استفاده کنیم؟

اگر لباس‌ها صرفاً برای استفاده روزمره نیاز به شستشو دارند و آلودگی یا لکه‌های شدید روی آنها وجود ندارد، برنامه Quick می‌تواند انتخاب مناسبی باشد.

برنامه شماره ۱۴؛ Rinse | آبکشی

در برنامه Rinse عملیات شستشو با مواد شوینده انجام نمی‌شود و دستگاه برای آبکشی لباس‌ها استفاده می‌شود.

این برنامه چه کاربردی دارد؟

- باقی ماندن کف روی لباس
- نیاز به آبکشی اضافه
- آبکشی لباس‌هایی که با دست شسته شده‌اند
- انجام یک مرحله آبکشی اضافه پس از شستشو

اگر بعد از پایان برنامه شستشو احساس کردید کف یا مواد شوینده روی لباس باقی مانده، استفاده از Rinse می‌تواند برای آبکشی مجدد مفید باشد.

برنامه شماره ۱۵؛ Spin | دور خشک‌کن و تخلیه

برنامه Spin برای انجام عملیات آبگیری و دور خشک‌کن لباس‌ها استفاده می‌شود.

این برنامه همچنین می‌تواند برای تخلیه آب دستگاه مورد استفاده قرار گیرد.

بنابراین اگر قصد شستشوی مجدد لباس‌ها را ندارید و فقط می‌خواهید آب لباس‌ها گرفته شود، برنامه Spin کاربرد دارد.

دکمه‌ها و تنظیمات روی پنل لباسشویی حایر 601TX

علاوه بر برنامه‌های اصلی، در پنل این مدل چند دکمه و تنظیم مختلف نیز وجود دارد.

Soak

برای فعال کردن مرحله خیساندن لباس‌ها و کمک به شستشوی لباس‌های کثیف‌تر.

No Spin

با انتخاب این گزینه، مرحله چرخش نهایی حذف می‌شود و برای لباس‌هایی که نباید با دور بالا چرخانده شوند می‌تواند کاربرد داشته باشد.

Economic Wash

گزینه شستشوی اقتصادی برای کاهش مصرف و استفاده اقتصادی‌تر از دستگاه.

Rinse Plus

با فعال کردن این گزینه، آبکشی اضافه انجام می‌شود و می‌تواند برای افرادی که نسبت به باقی ماندن مواد شوینده روی لباس حساس هستند مفید باشد.

Temperature Knob

این قسمت برای تنظیم دمای آب شستشو استفاده می‌شود.

Door Lamp

چراغ مربوط به وضعیت قفل درب لباسشویی است و هنگام فعال بودن قفل درب، وضعیت آن را نشان می‌دهد.

برای هر لباس کدام برنامه لباسشویی حایر 601TX را انتخاب کنیم؟

اگر بخواهیم خیلی خلاصه انتخاب برنامه را انجام دهیم:

لباس خیلی کثیف:

برنامه ۱ یا ۲

لباس معمولی و روزمره:

برنامه ۳ یا ۱۱

لباس با کثیفی کم:

برنامه ۴ یا Quick / Rapid

لباس نخی:

برنامه ۵

لباس کثیف با نیاز به زمان شستشوی بیشتر:

برنامه ۶

لباس الیاف مصنوعی:

برنامه ۷

لباس حساس و ظریف:

برنامه ۸ یا ۱۲

لباس پشمی:

برنامه ۹

لباس پشمی حساس:

برنامه ۱۰

فقط آبکشی:

Rinse

فقط آبگیری و خشک کن:

Spin

نکته مهم درباره انتخاب برنامه شستشو

انتخاب برنامه فقط بر اساس میزان کثیفی لباس انجام نمی شود. جنس پارچه، حساسیت لباس، میزان بارگیری و دستورالعمل درج شده روی برچسب لباس نیز اهمیت دارد.

به خصوص برای لباس های پشمی و ظریف، بهتر است از برنامه های مخصوص همان نوع پارچه استفاده شود و از برنامه های شستشوی بسیار قوی استفاده نشود.

1.

اینفوگرافی برنامه های شستشوی لباسشویی حایر 601

راهنمای برنامه‌های شستشوی لباسشویی حایز 601TX

توضیح هر برنامه و کاربرد آن




شماره برنامه	نام برنامه	کاربرد برنامه	آبگیری از محفظه جاپودری
1	شستشوی بسیار قوی (لباس‌های خیلی کثیف)	شستشوی بسیار قوی برای لباس‌های خیلی کثیف با زمان و قدرت شستشوی بیشتر	1 و 2
2	شستشوی همراه با پیش‌شستشو	شستشو همراه با مرحله پیش‌شستشو مناسب لباس‌های کثیف و خیلی کثیف	1 و 2
3	شستشوی معمولی	شستشوی معمولی برای لباس‌های روزمره با میزان کثیفی معمولی	2
4	شستشوی کوتاه‌تر	شستشوی کوتاه‌تر برای لباس‌هایی با کثیفی کم و سبک	2
5	شستشوی ملایم نخی	شستشوی ملایم مناسب لباس‌های نخی و پارچه‌های پنبه‌ای	2
6	لباس‌های کثیف (تایم شستشو طولانی)	شستشوی لباس‌های کثیف با زمان شستشوی طولانی‌تر برای تمیزی بهتر	2
7	شستشوی معمولی الیاف مصنوعی	شستشوی معمولی مناسب لباس‌های الیاف مصنوعی	-
8	شستشوی حساس (چرخش کمتر)	شستشوی حساس با چرخش کمتر و محافظت از بافت لباس	-
9	لباس‌های پشمی (تایم شستشو مناسب)	شستشوی لباس‌های پشمی با زمان شستشوی مناسب	2
10	لباس‌های پشمی حساس (تایم شستشو کوتاه)	شستشوی لباس‌های پشمی حساس با زمان شستشوی کوتاه‌تر	2
11	شستشوی نرمال (تایم شستشو مناسب)	شستشوی نرمال با زمان شستشوی مناسب برای انواع لباس‌ها	2
12	شستشوی حساس (تایم شستشو نسبتاً کوتاه)	شستشوی حساس با زمان شستشوی نسبتاً کوتاه برای لباس‌های ظریف	2
13	Quick / Rapid (شستشوی سریع)	شستشوی سریع برای لباس‌هایی با کثیفی کم و استفاده روزمره مدت زمان کوتاه، مصرف آب و برق کمتر، مناسب لباس‌های سبک و کم‌حجم	2
14	Rinse (آبکشی)	فقط عملیات آبکشی انجام می‌شود و شستشویی با مواد شوینده ندارد مناسب برای باقی ماندن کف روی لباس، آبکشی اضافه و شستشوی دستی	-
15	Spin (دور خشک‌کن)	فقط برای آب‌گیری و خشک‌کردن لباس‌ها و تخلیه آب دستگاه استفاده می‌شود	-

گزینه‌ها و دکمه‌های کمکی



Soak
(خیساندن)

برای خیساندن لباس‌ها
قبل از شستشو و کمک
به شستشوی بهتر
لباس‌های خیلی کثیف



No Spin
(بدون چرخش)

حذف مرحله چرخش نهایی
مناسب لباس‌هایی که نباید
با دور بالا چرخانده شوند



Economic Wash
(شستشوی اقتصادی)

شستشوی اقتصادی برای
کاهش مصرف آب و برق
و استفاده بهینه



Rinse Plus
(آبکشی اضافه)

انجام یک مرحله آبکشی
اضافه برای تمیزی بیشتر
لباس‌ها



Temperature Knob
(تنظیم دمای آب)

برای تنظیم دمای آب
شستشو متناسب با نوع
لباس و میزان کثیفی



Door Lamp
(چراغ درب)

نشان‌دهنده وضعیت
قفل درب دستگاه

نکته مهم

پیش از انتخاب برنامه، نوع پارچه، میزان کثیفی لباس و
دستورالعمل روی برچسب لباس را در نظر بگیرید.

اگر لباسشویی حایز شما دچار مشکل شده است
برای تعمیر لباسشویی حایز در کرمان با متخصصین ما در ارتباط باشید.

kermantamir.ir | 034-32466469



با کرمان تعمیر همراه باشید:

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد لباسشویی Haier AL601TX به صفحه مقاله در سایت [کرمان تعمیر](#) مراجعه کنید.

Email : Info@kermanTamir.ir

Website : www.KermanTamir.ir

YouTube: [@kermanTamir](#)