

دفترچه راهنمای لباسشویی کرال ۷ کیلویی

راهنمای برنامه‌های شستشو و تنظیمات پل

Coral | WFSA-1070F3C



راهنمای تهیه‌شده توسط کرمان تعمیر

برای استفاده روزمره و انتخاب سریع برنامه‌های شستشو

مدل دستگاه بر اساس تصویر واقعی ارسالی

ظرفیت: ۷ کیلوگرم □ نوع: درب از جلو

نسخه ۱.۰ □ مرداد ۱۴۰۵



برنامه‌های درج‌شده روی سلکتور

Cotton	لباس‌های نخی و پنبه‌ای	Color	لباس‌های رنگی
Quick Wash	شستشوی سریع لباس‌های کم‌کثیف	Heavy	لباس‌های بسیار کثیف
Jeans	لباس‌های جین	Active Enzyme	شستشوی تقویت‌شده
Wool	لباس‌های پشمی	Self-clean	تمیز کردن داخل لباسشویی
Synthetics	الیاف مصنوعی	Wash	شستشوی معمولی
Silk	ابریشم و پارچه‌های ظریف	Rinse & Spin	آبکشی و چرخش
Kidswear	لباس کودک	Drain & Spin	تخلیه آب و چرخش
Underwear	لباس‌های زیر	Drain	فقط تخلیه آب

1

Cotton

لباس‌های نخی و پنبه‌ای

2

Quick Wash

شستشوی سریع لباس‌های کم‌کثیف

3

Jeans

لباس‌های جین

4

Wool

لباس‌های پشمی

5

Synthetics

الیاف مصنوعی

6

Silk

ابریشم و پارچه‌های ظریف

7

Kidswear

لباس کودک

8

Underwear

لباس‌های زیر

9

Color

لباس‌های رنگی

10

Heavy

لباس‌های بسیار کثیف

11

Active Enzyme

شستشوی تقویت‌شده

12

Self-clean

تمیز کردن داخل لباسشویی

13

Wash

شستشوی معمولی

14

Rinse & Spin

آبکشی و چرخش

15

Drain & Spin

تخلیه آب و چرخش

16

Drain

فقط تخلیه آب

PreWash

پیش‌شستشو برای لباس‌های بسیار کثیف

تنظیم

Delay

به تأخیر انداختن زمان شروع برنامه

تنظیم

Temp.

تنظیم دمای آب متناسب با جنس لباس

تنظیم

Spin Speed

تنظیم سرعت چرخش دیگ در مرحله آبگیری

تنظیم

Water Level

تنظیم سطح آب متناسب با مقدار لباس

تنظیم

Extra Rinse

اضافه کردن مرحله آبکشی برای شستشوی کامل‌تر

تنظیم

Child Lock

جلوگیری از تغییر ناخواسته تنظیمات توسط کودک

تنظیم

Start/Pause

شروع برنامه یا توقف موقت چرخه

تنظیم

برای هر لباس کدام برنامه را انتخاب کنیم؟

Cotton / Wash	لباس‌های نخی و روزمره	Quick Wash	لباس‌های کم‌کثیف
Jeans	جین و پارچه‌های ضخیم	Wool	لباس پشمی
Synthetics	الیاف مصنوعی	Silk	ابریشم و لباس ظریف
Kidswear	لباس کودک	Underwear	لباس‌های زیر
Color	لباس‌های رنگی	Heavy	لباس‌های بسیار کثیف
Active Enzyme	لباس سخت‌شور	Self-clean	تمیزکاری دستگاه

نکات مهم استفاده

- ظرفیت ۷ کیلوگرم را بیش از حد پر نکنید؛ پرکردن بیش از اندازه کیفیت شستشو و آگیری را کاهش می‌دهد.
- لباس‌های سفید، تیره و رنگی را تا حد امکان جدا کنید و لباس‌های مستعد رنگ‌دهی را در دفعات اول جداگانه بشویید.
- برای لباس‌های پشمی و ابریشمی، برچسب مراقبت لباس را در اولویت قرار دهید.
- هنگام اجرای □□□□-□□□□ هیچ لباسی داخل دیگ قرار ندهید.
- برای آبکشی کامل‌تر می‌توانید از □□□□ □□□□ استفاده کنید.
- قبل از شروع برنامه، جیب‌ها را بررسی و زیپ‌ها و دکمه‌ها را ببندید.

اگر لباسشویی درست کار نمی‌کند

آب وارد دستگاه نمی‌شود

شیر آب، شلنگ ورودی و فیلتر ورودی را بررسی کنید.

آب تخلیه نمی‌شود

فیلتر پمپ و مسیر تخلیه را بررسی کنید.

دیگ نمی‌چرخد

اگر پس از بررسی بار لباس ادامه داشت، دستگاه نیاز به عیب‌یابی دارد.

خشک‌شو ضعیف است

برنامه، مقدار لباس، شوینده و تمیزی دیگ را بررسی کنید.

بوی نامطبوع

□□□□-□□□□ و تمیز کردن بخش‌های قابل دسترس دستگاه را بررسی کنید.

توضیح و منابع

این فایل یک راهنمای کاربردی تهیه‌شده توسط کرمان تعمیر است و جایگزین دفترچه رسمی سازنده نیست. برنامه‌ها بر اساس تصویر واقعی پنل مدل 10703□-□□□□ و منابع فنی مشابه بررسی شده‌اند. برای زمان دقیق برنامه، دمای پیش‌فرض یا دور پیش‌فرض، به دلیل نبود دفترچه رسمی قابل تأیید برای همین مدل، عدد قطعی درج نشده است.

منابع بررسی‌شده

Coral Home Appliances — official Coral channel / product information

Statesman ZXL-12060 — technical manual with a similar program panel

Campomatic WM950XE — technical manual with a similar program structure

وبسایت کرمان تعمیر: □□□□□□□□□□.□□

Phone: 03432466469 | 03491014140

این راهنما برای استفاده عمومی تهیه شده است؛ در صورت اختلاف با دفترچه اصلی دستگاه، دفترچه سازنده اولویت دارد.



 Cotton مناسب لباس‌های نخی و پنبه‌ای لباس‌های روزمره، حوله و پارچه‌های پنبه‌ای	 Color مناسب لباس‌های رنگی برای حفظ رنگ لباس‌ها
 Quick Wash شستشوی سریع لباس‌های کم‌کثیف مناسب زمانی که عجله دارید	 Heavy مناسب لباس‌های بسیار کثیف و پارچه‌های ضخیم
 Jeans مناسب شلوار و لباس‌های جین و پارچه‌های ضخیم	 Active Enzyme شستشوی تقویت شده مناسب لباس‌های سخت‌شور و لکه‌های مقاوم
 Wool مناسب لباس‌های پشمی شستشوی ملایم برای پارچه‌های حساس	 Self-clean تمیز کردن داخل لباسشویی بدون قرار دادن لباس در دیگ
 Synthetics مناسب لباس‌های الیاف مصنوعی مثل پلی‌استر و پارچه‌های ترکیبی	 Wash شستشوی معمولی برای لباس‌های روزمره
 Silk مناسب لباس‌های ابریشمی و پارچه‌های بسیار ظریف	 Rinse & Spin آبکشی و سپس چرخش برای آبکشی مجدد لباس‌ها
 Kidswear مناسب لباس‌های کودک به همراه آبکشی کامل‌تر	 Drain & Spin تخلیه آب و سپس چرخش برای گرفتن آب اضافی
 Underwear مناسب لباس‌های زیر و لباس‌های سیک با قابلیت آبکشی بیشتر	 Drain تخلیه آب بدون مرحله چرخش

دکمه‌های تنظیمات

 PreWash پیش‌شستشو برای لباس‌های بسیار کثیف	 Delay شروع با تأخیر تنظیم زمان شروع شستشو	 Temp. تنظیم دمای آب متناسب با جنس لباس	 Spin Speed تنظیم سرعت چرخش برای مرحله آبگیری	 Water Level تنظیم سطح آب متناسب با مقدار لباس	 Extra Rinse آبکشی اضافه برای شستشوی کامل‌تر	 Child Lock قفل کودک جلوگیری از تغییر تنظیمات توسط کودک
---	---	--	--	--	---	--