

راهنمای کامل برنامه‌ها و تنظیمات

لباسشویی ال جی LG F1056QD – ظرفیت ۷ کیلوگرم

موتور Direct Drive | آموزش کاربردی انتخاب برنامه، دما، دور خشک‌کن و کلیدهای کمکی



تهیه‌شده برای آموزش و استفاده روزمره کاربران – کرمان تعمیر

kermantamir.ir | 034-32466469 | 0913 440 3768

معنی کلمات و برنامه‌های روی ماشین لباسشویی ال جی ۷ کیلویی

اگر روی پنل لباسشویی ال جی ۷ کیلویی خود با کلماتی مانند Cotton، Synthetic، Delicate، Quick 30 یا Baby Care مواجه شده‌اید و نمی‌دانید هرکدام چه معنایی دارند، جدول زیر معنی و کاربرد برنامه‌ها را به زبان ساده توضیح می‌دهد.

برنامه	معنی	کاربرد	مثال
Cotton	لباس‌های نخی و پنبه‌ای	لباس‌های روزمره و مقاوم نخی	تی‌شرت، شلوار نخی، حوله و لباس زیر
Cotton Quick	شستشوی سریع لباس‌های نخی	لباس‌های نخی با کثیفی کم	لباس‌های روزمره با آلودگی سبک
Synthetic	الیاف مصنوعی	پلی‌استر، نایلون، اکریلیک و مشابه	لباس ورزشی و لباس‌های پلی‌استر
Blanket	پتو و اقلام دارای الیاف	پتو و لحاف قابل شستشو با ماشین	پتوی سبک یا لحاف قابل شستشو
Bulky	اقلام حجیم	لباس‌ها و وسایل حجیم مجاز برای شستشو	برخی روکش‌ها و اقلام حجیم
Quick 30	شستشوی سریع ۳۰ دقیقه‌ای	لباس‌های کم‌کثیف	لباس روزمره با آلودگی کم
Rinse + Spin	آبکشی + خشک‌کن	آبکشی مجدد و سپس آبگیری	وقتی می‌خواهید لباس دوباره آبکشی شود
Spin	فقط آبگیری / خشک‌کن	بدون چرخه کامل شستشو	لباسی که با دست شسته‌اید
Delicate	لباس‌های ظریف	پارچه‌ها و لباس‌های حساس	لباس ظریف و برخی پرده‌ها
Hand Wash / Wool	شستشوی دستی / پشمی	لباس پشمی قابل شستشو با ماشین	پلیور یا لباس پشمی مجاز
Bio Care	شستشوی لکه‌های پروتئینی	لکه‌هایی مانند خون، شیر و تخم‌مرغ	لباس دارای لکه شیر یا غذا
White	لباس‌های سفید	لباس سفید قابل شستشو با ماشین	پیراهن و ملحفه سفید
Baby Care	لباس کودک	لباس کودک و نوزاد	لباس نوزاد و لباس حساس کودک

خلاصه سریع انتخاب برنامه لباسشویی ال جی

- Cotton: لباس‌های نخی و پنبه‌ای روزمره
- Cotton Quick: لباس نخی با کثیفی کم
- Synthetic: لباس‌های الیاف مصنوعی و پلی‌استر
- Blanket: پتو و اقلام دارای الیاف و پرکننده
- Bulky: لباس‌ها و وسایل حجیم
- Quick 30: لباس‌های کم‌کثیف و شستشوی سریع
- Rinse + Spin: آبکشی و سپس آبگیری لباس
- Spin: فقط آبگیری و خشک‌کن

- Delicate: لباس‌ها و پارچه‌های ظریف
- Hand Wash / Wool: لباس‌های پشمی و قابل شستشوی دستی
- Bio Care: لباس‌های دارای لکه‌های پروتئینی
- White: لباس‌های سفید
- Baby Care: لباس کودک و نوزاد

مشخصات کلی لباسشویی ال جی LG F1056QD

مشخصات	ویژگی
LG	برند
F1056QD	مدل
۷ کیلوگرم	ظرفیت شستشو
Direct Drive	نوع موتور
۱۰۰۰ دور در دقیقه	حداکثر دور خشک‌کن
۱۳ برنامه	تعداد برنامه‌ها
Quick 30	برنامه سریع
Baby Care	برنامه لباس کودک
Hand Wash / Wool	برنامه لباس پشمی

توضیح کامل برنامه‌های شستشو لباسشویی ال جی

۱. Cotton

برای لباس‌های نخی و پنبه‌ای مانند تی‌شرت، پیراهن نخی، حوله و لباس‌های روزمره مقاوم مناسب است. دما را بر اساس برچسب لباس انتخاب کنید؛ بالاترین دما همیشه انتخاب بهتر نیست.

۲. Cotton Quick

برای لباس‌های نخی با کثیفی سبک مناسب است؛ زمانی که لباس‌ها آلودگی سنگینی ندارند و شستشوی کوتاه‌تر می‌خواهید.

۳. Synthetic

برای الیاف مصنوعی مانند پلی‌استر، نایلون و اکریلیک مناسب است.

۴. Blanket

برای پتو، لحاف و اقلام دارای الیاف یا پرکننده که طبق برچسب قابلیت شستشو با ماشین دارند.

۵. Bulky

برای لباس‌ها و اقلام حجیم قابل شستشو با ماشین؛ قبل از شستشو وزن و حجم واقعی را در نظر بگیرید.

۶. Quick 30

برای لباس‌های کم‌کثیف که نیاز به شستشوی سریع دارند؛ برای لکه‌های سنگین مناسب نیست.

۷. Rinse + Spin

برای آبکشی و سپس آبگیری لباس‌ها؛ مثلاً زمانی که لباس را قبلاً با دست شسته‌اید یا آبکشی مجدد می‌خواهید.

۸. Spin

فقط مرحله چرخش و آبگیری را اجرا می‌کند و چرخه کامل شستشو نیست.

۹. Delicate

برای لباس‌ها و پارچه‌های حساس و ظریف. پیش از استفاده، برچسب مراقبت لباس را بررسی کنید.

۱۰. Hand Wash / Wool

برای لباس‌های پشمی و لباس‌هایی که روی برچسب آن‌ها Hand Wash درج شده و شستشوی ماشینی مجاز است.

۱۱. Bio Care

برای کمک به شستشوی آلودگی‌های پروتئینی مانند برخی لکه‌های خون، شیر و تخم‌مرغ.

۱۲. White

برای لباس‌های سفید قابل شستشو با ماشین؛ جنس پارچه همچنان تعیین‌کننده برنامه مناسب است.

۱۳. Baby Care

برای لباس کودک و نوزاد و لباس‌هایی که نیاز به چرخه مناسب مراقبت از لباس کودک دارند.

اینفوگرافی خلاصه برنامه‌های شستشوی لباسشویی ال جی

راهنمای تصویری قابل ذخیره برای مراجعه سریع به کاربرد برنامه‌ها.



کرمان تعمیر

مرکز تخصصی تعمیرات لوازم خانگی
در کرمان

معنی کلمات و برنامه‌های لباسشویی ال جی ۷ کیلویی

راهنمای کامل برنامه‌های شستشو



مدل: F1056QD

موتور Direct Drive

ظرفیت: 7 کیلوگرم

1 Cotton

لباس‌های نخی و پنبه‌ای
مناسب لباس‌های روزمره
نخی، حوله، تی‌شرت،
لباس زیر و ...



2 Cotton Quick

شستشوی سریع
لباس‌های نخی
مناسب لباس‌های نخی
با کثیفی کم



3 Synthetic

الیاف مصنوعی
مناسب لباس‌های
پلی‌استر، نایلون، اکریلیک
و الیاف مصنوعی



4 Blanket

پتو و اقلام دارای الیاف
مناسب پتو، لحاف و اقلام
دارای پرکننده و حجیم



5 Bulky

لباس‌ها و وسایل حجیم
مناسب اقلام بزرگ و
حجیم قابل شستشو با
ماشین لباسشویی



6 Quick 30

شستشوی سریع ۳۰ دقیقه‌ای
مناسب لباس‌های کم‌کثیف
و نیاز به شستشوی سریع



7 Rinse+Spin

آبکشی + خشک‌کن
مناسب برای آبکشی مجدد
لباس‌ها و سپس آبگیری



8 Spin

خشک‌کن (آبگیری)
مناسب برای گرفتن آب
لباس‌ها بدون شستشو



9 Delicate

لباس‌های ظریف
مناسب لباس‌های حساس،
ظریف و برخی پرده‌ها



10 Hand Wash / Wool

شستشوی دستی / لباس پشمی
مناسب لباس‌های پشمی و
لباس‌هایی که روی برجسبشان
Hand Wash درج شده است



11 Bio Care

شستشوی لکه‌های پروتئینی
مناسب لباس‌های دارای لکه‌هایی
مانند خون، شیر، تخم‌مرغ و ...



12 White

لباس‌های سفید
مناسب لباس‌های سفید
قابل شستشو با ماشین



13 Baby Care

لباس کودک
مناسب لباس نوزاد، کودک و
لباس‌های حساس کودک



گزینه‌های کمکی



Medic Rinse

آبکشی بهداشتی
تقویت آبکشی و خارج
شدن بهتر مواد شوینده
از لباس‌ها



Pre Wash

پیش‌شستشو
اضافه کردن مرحله
شستشوی اولیه برای
لباس‌های خیلی کثیف



Intensive

شستشوی قوی
مناسب لباس‌هایی که
آلودگی بیشتری دارند



Crease Care

ضدچروک
کمک به کاهش چروک
لباس‌ها بعد از شستشو

تنظیم دمای آب (emp.)

دمای مناسب را براساس جنس لباس انتخاب کنید



95°C

شستشوی
بسیار قوی



60°C

شستشوی
قوی



40°C

شستشوی
معمولی



30°C

شستشوی
ملایم



Cold

شستشوی
با آب سرد

تنظیم دور خشک‌کن (Spin)

دور مناسب را براساس نوع لباس انتخاب کنید



1000

دور در دقیقه
حداکثر دور



800

دور در دقیقه
لباس‌های
معمولی



400

دور در دقیقه
لباس‌های
ظریف



No Spin

بدون خشک‌کن
فقط شستشو



Rinse Hold

توقف بعد از
آبکشی

نکات مهم



قبل از شستشو،
برجسب لباس‌ها
را بررسی کنید.



ماشین لباسشویی
را بیش از ظرفیت
پر نکنید.



برای لباس‌های
کم‌کثیف از برنامه‌های
سریع استفاده کنید.



لباس‌های پشمی را فقط
با برنامه Wool بشویید.



برای پتو و اقلام حجیم،
از برنامه مناسب استفاده
کنید.



مقدار مناسب
شوینده استفاده
کنید.



کرمان تعمیر

مرکز تخصصی تعمیرات لوازم خانگی
با تکنسین‌های مجرب و قطعات اصلی

تعمیر انواع لوازم خانگی در کرمان



لباسشویی



ظرفشویی



یخچال



کولر گازی



مایکروفر



جاروبرقی

تماس با ما

☎ ۰۳۴۳۲۴۶۶۴۶۹

☎ ۰۹۱۳۴۴۰۳۴۶۸

🌐 kermantamir.ir

معنی دکمه‌ها و تنظیمات کمکی لباسشویی ال جی

کاربرد	معنی	کلمه/دکمه
کمک به آبکشی بهتر و خروج مواد شوینده	آبکشی بهداشتی / تقویت شده	Medic Rinse
افزودن مرحله اولیه برای لباس‌های خیلی کثیف	پیش‌شستشو	Pre Wash
افزایش شدت و زمان شستشو برای آلودگی بیشتر	شستشوی قوی	Intensive
کمک به کاهش چروک لباس‌ها	ضدچروک	Crease Care
انتخاب سرعت چرخش در مرحله آبگیری	دور خشک‌کن	Spin
انتخاب دمای مناسب متناسب با جنس لباس	دمای آب	.Temp
لباس‌ها پس از آبکشی در آب باقی می‌مانند	توقف پس از آبکشی	Rinse Hold
شستشو انجام می‌شود اما مرحله چرخش حذف می‌شود	بدون چرخش	No Spin

تنظیم دمای آب لباسشویی ال جی

کاربرد عمومی	گزینه
آب سرد؛ مناسب لباس‌های حساس یا رنگی در شرایط مناسب	Cold
شستشوی ملایم‌تر برای بسیاری از لباس‌های روزمره	30°C
دمای معمول برای بسیاری از لباس‌های روزمره، بسته به برچسب لباس	40°C
شستشوی گرم‌تر برای لباس‌های مقاوم و مناسب این دما	60°C
دمای بسیار بالا؛ فقط برای پارچه‌هایی که برچسبشان اجازه می‌دهد	95°C

تنظیم دور خشک‌کن لباسشویی ال جی

کاربرد	گزینه
حداکثر دور؛ آبگیری بیشتر برای لباس‌های مقاوم و مجاز	1000
دور متوسط؛ گزینه عمومی‌تر	800
دور ملایم‌تر برای لباس‌های حساس‌تر	400
بدون چرخش	No Spin
توقف پس از آبکشی و باقی ماندن لباس در آب	Rinse Hold

اینفوگرافی کلیدهای تنظیمات لباسشویی ال جی

در این تصویر، کاربرد کلیدهای کمکی، دما، دور خشک‌کن، قفل کودک و سایر تنظیمات پنل به صورت خلاصه نشان داده شده است.



راهنمای دکمه‌ها و تنظیمات اضافی
لباسشویی ال جی مدل F1056QD (7 کیلویی)



کرمان تعمیر

F1056QD
موتور Direct Drive
ظرفیت 7 کیلوگرم



تاخیر در شستشو
با استفاده از این گزینه می‌توانید شروع شستشو را با تاخیر از 3 تا 19 ساعت تنظیم کنید.

(Pre Wash) پیش شستشو

یک مرحله شستشوی اولیه قبل از شستشوی اصلی اضافه می‌کند. برای لباس‌های خیلی کثیف مناسب است.

(Wash) شستشوی قوی

شدت شستشو و زمان شستشو را افزایش می‌دهد. برای لباس‌های بسیار کثیف کاربرد دارد.

(Medic Rinse) آبکشی بهداشتی

کیفیت آبکشی را افزایش می‌دهد و مواد شونده را بهتر از لباس خارج می‌کند. مناسب پوست‌های حساس.

(Crease Care) ضد چروک

با حرکات ملایم‌تر در هنگام شستشو و دور خشک‌کن، چروک لباس‌ها را کاهش می‌دهد.

(Spin) تنظیم دور خشک‌کن

سرعت چرخش دیگ در مرحله خشک‌کن را انتخاب کنید.

1000	800	400	No Spin	Rinse Hold
جداتر دور	دور متوسط	دور ملایم	بدون خشک‌کن	توقف ده از آبکشی

هرچه دور خشک‌کن کمتر باشد، چروک لباس کمتر ولی رطوبت بیشتر خواهد بود.

(Temp.) تنظیم دمای آب

دمای مناسب با نوع لباس را انتخاب کنید.

95°C	60°C	40°C	30°C	Cold
بسیار داغ	داغ	گرم	ولرم	سرد

(صرفه‌جویی در انرژی) (لباس‌های حساس) (لباس‌های رنگی و روزمره) (لباس‌های نخی و کتیف) (لباس‌های سفید و ملایم)

کلید روشن/خاموش

برای روشن و خاموش کردن ماشین لباسشویی.

استارت / توقف موقت

برای شروع برنامه یا توقف موقت شستشو.

قفل کودک

با نگه داشتن همزمان دکمه‌های Spin و Temp. به مدت 3 ثانیه، قفل کودک فعال/غیرفعال می‌شود.

کرمان تعمیر

تعمیر انواع لوازم خانگی در کرمان

☎ ۰۳۴۳۲۴۶۶۴۶۹
☎ ۰۹۱۳۴۴۰۳۴۶۸

تعمیر لباسشویی تعمیر ظرفشویی تعمیر یخچال تعمیر کولر گازی تعمیر مایکروفر

نکات مهم برای استفاده بهتر لباسشویی ال جی

- قبل از انتخاب برنامه، جنس پارچه و برچسب شستشوی لباس را بررسی کنید.
- لباسشویی را بیش از ظرفیت مجاز پر نکنید.
- برای لباس‌های کم‌کثیف، همیشه نیازی به برنامه‌های طولانی نیست.
- برای لباس‌های ظریف، دما و دور خشک‌کن پایین‌تر انتخاب کنید.
- لباس پشمی را فقط در صورت مجاز بودن شستشوی ماشینی با Hand Wash / Wool بشویید.
- برای پتو و اقلام حجیم، ظرفیت و وزن واقعی را در نظر بگیرید.
- اگر لباس‌ها بعد از پایان چرخه بیش از حد خیس هستند، انتخاب Spin و تعادل بار لباس‌ها را بررسی کنید.
- برای لباس‌های حساس، رنگی یا خاص، دستور درج‌شده روی برچسب لباس بر انتخاب برنامه مقدم است.

زمان تقریبی برنامه‌های لباسشویی ال جی

زمان چرخه ثابت نیست و می‌تواند بر اساس مقدار لباس، شرایط آب، دما، تعادل بار و شرایط عملکرد دستگاه تغییر کند.

برنامه	زمان تقریبی
Cotton	۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
Cotton Quick	۱ ساعت و ۳۵ دقیقه
Synthetic	۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
Delicate	۵۱ دقیقه
Hand Wash / Wool	۴۹ دقیقه
Quick 30	حدود ۳۰ دقیقه
Rinse + Spin	حدود ۲۲ دقیقه
Spin	حدود ۱۷ دقیقه

Bulky	حدود ۵۹ دقیقه
Blanket	حدود ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه
Bio Care	حدود ۲ ساعت و ۲۶ دقیقه
Baby Care	حدود ۲ ساعت و ۴۵ دقیقه
White	حدود ۲ ساعت و ۵۰ دقیقه

جمع‌بندی و خدمات کرمان تعمیر

لباسشویی LG F1056QD با برنامه‌های متنوعی مانند Cotton، Synthetic، Delicate، Quick 30، Hand Wash / Wool، Baby Care و برنامه‌های مخصوص اقلام حجیم، امکان انتخاب چرخه مناسب برای شرایط مختلف را فراهم می‌کند. بهترین نتیجه زمانی به دست می‌آید که برنامه را بر اساس جنس لباس، میزان کثیفی و دستور شستشوی درج‌شده روی لباس انتخاب کنیم.

اگر لباسشویی شما با مشکلاتی مانند تخلیه نکردن آب، خشک نکردن لباس، لرزش شدید، صدای غیرعادی، نمایش خطا یا اجرا نشدن برنامه‌ها مواجه است، بهتر است علت مشکل بررسی و در صورت نیاز توسط تعمیرکار متخصص عیب‌یابی شود.

کرمان تعمیر | خدمات تعمیر انواع لوازم خانگی در کرمان

تعمیر لباسشویی، ظرفشویی، یخچال، کولر گازی، مایکروفر و سایر لوازم خانگی

kermantamir.ir | 0913 440 3768 | 034-32466469