

دفترچه راهنمای برنامه‌های شستشوی لباسشویی کرال ۸ و ۹ کیلویی

راهنمای کامل انتخاب برنامه، دکمه‌ها، دما، دور خشک‌کن و نکات کاربردی برای مدل‌های خانگی کرال ۸ و ۹ کیلوگرم. این فایل برای استفاده روزمره در خانه و نیز راهنمایی مشتریان خدمات کرمان تعمیر تهیه شده است.

جدول خلاصه

راهنمای دکمه‌ها

۱۶ برنامه شستشو



نقشه پنل و برنامه‌های مدل ۹ کیلویی



نمای دستگاه لباسشویی کرال

قبل از اولین شستشو، مخزن را با برنامه پنبه و دمای ۶۰ درجه بدون لباس و با مقدار کمی شوینده پاک کنید. لباس‌ها را بر اساس جنس، رنگ و میزان کثیفی جدا کنید و جیب‌ها را خالی کنید.

۱) شناخت پنل و دکمه‌ها

روی بیشتر مدل‌های کرال ۸ و ۹ کیلویی، یک سلکتور چرخشی برای انتخاب برنامه و چند دکمه برای تنظیمات تکمیلی وجود دارد. ترتیب دکمه‌ها ممکن است کمی فرق کند، اما عملکرد آن‌ها یکسان است.

شروع / توقف (Start/Pause): برنامه را آغاز یا موقتاً متوقف می‌کند. در برخی مدل‌ها تا چند دقیقه اول می‌توان در را باز کرد.

روشن / خاموش: دستگاه را برای چند ثانیه نگه دارید تا روشن یا خاموش شود. اگر برنامه وسط کار قطع شود، معمولاً باید دوباره برنامه را انتخاب کنید.

پیش‌شستشو (Prewash): برای لباس خیلی کثیف، گلی یا روغنی یک مرحله شستشوی اولیه اضافه می‌کند. شوینده پیش‌شستشو را در خانه مخصوص بریزید.

سلکتور برنامه: با چرخاندن عقربه، یکی از ۱۶ برنامه را انتخاب کنید. عقربه را آرام بچرخانید تا روی نماد دقیق برنامه بایستد.

آبکشی اضافه: یک دور آبکشی بیشتر انجام می‌دهد. برای پوست حساس، لباس کودک و باقی‌مانده شوینده بسیار مفید است.

دما (Temp): دمای شستشو را کم یا زیاد می‌کند. اگر لباس رنگ‌پس یا خیلی ظریف است، دما را پایین‌تر از پیشنهاد برنامه بگذارید.

دور خشک کن (Spin): سرعت چرخش نهایی را تنظیم می‌کند. برای پشم، ابریشم و لباس‌های کشی دور پایین انتخاب کنید.

شستشوی فشرده / Extra: زمان یا شدت شستشو را بالا می‌برد. برای لکه‌های سرسخت روی پنبه مناسب است.

تأخیر شروع (Delay): شروع شستشو را چند ساعت عقب می‌اندازد تا با ساعت ارزان برق یا زمان برگشت به خانه هماهنگ شود.

قفل کودک: معمولاً با نگه داشتن همزمان دو دکمه فعال می‌شود تا وسط برنامه کسی تنظیمات را عوض نکند.

اگر در حین کار در باز نمی‌شود، صبر کنید تا آب تخلیه و قفل ایمنی آزاد شود. هرگز در را با فشار باز نکنید. در مدل‌هایی که ارور نمایش می‌دهند، ابتدا برق را ۳۰ ثانیه قطع و دوباره وصل کنید؛ اگر ارور ماند، از خدمات کرمان تعمیر کمک بگیرید.

۲) راهنمای کامل ۱۶ برنامه شستشو

اعداد دما و دور، مقدار متداول مدل‌های ۸ و ۹ کیلویی کرال است. روی دستگاه خود نماد و برچسب برنامه را ملاک قرار دهید.

۱. پنبه (Cotton): برنامه اصلی روزانه برای حوله، ملحفه، تی‌شرت نخی و لباس زیر پنبه‌ای. دمای پیشنهادی ۴۰ تا ۶۰ درجه؛ برای سفیدشویی تا ۹۰ درجه. دور خشک‌کن بالا (۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰). ظرفیت را بیش از حد پر نکنید تا لباس به‌خوبی آبکشی شود.

۲. پنبه اقتصادی / Eco: همان خانواده پنبه با مصرف آب و برق کمتر و زمان طولانی‌تر. برای لباس معمولی که خیلی کثیف نیست عالی است. شوینده را کمی کمتر از حالت عادی بریزید چون شستشو طولانی‌تر است.

۳. سنتتیک (Synthetic): برای پلی‌استر، لباس اداری، مانتوهای مصنوعی و ترکیب نخ-الیاف. دمای ۳۰ تا ۴۰ درجه و دور متوسط. چروک کمتر می‌شود و رنگ بهتر می‌ماند.

۴. مخلوط (Mix / Everyday): وقتی لباس نخی و مصنوعی را با هم می‌شوید. دمای ۳۰ یا ۴۰ درجه. از مخلوط کردن رنگ تیره و روشن خودداری کنید.

۵. پشم (Wool): حرکت آرام درام و دور خیلی پایین. فقط لباس قابل شستشو در ماشین. شوینده مخصوص پشم، دمای ۳۰ درجه یا سرما، و هرگز پیش‌شستشو ننزید.

۶. لباس ظریف / ابریشم (Delicate): برای لباس زیر ظریف، شومیز نازک و پارچه‌های حساس. ظرفیت کم، دمای سرما تا ۳۰ درجه، دور پایین. بهتر است لباس‌ها را در کیسه شستشو بگذارید.

۷. شستشوی سریع ۱۵ دقیقه: مخصوص لباس کم و تقریباً تمیز، مثلاً لباسی که فقط یک بار پوشیده شده. ظرفیت را کم بگیرید؛ برای حوله کثیف یا ملحفه مناسب نیست.

۸. روزانه ۴۵ دقیقه: تعادل خوب بین سرعت و تمیزی برای مصرف هر روز. دمای ۴۰ درجه برای تی‌شرت، شلوار راحتی و لباس کار سبک.

۹. لباس کودک: شستشوی بهداشتی‌تر با آبکشی قوی‌تر تا شوینده روی لباس نماند. شوینده ملایم و بدون اسانس تند استفاده کنید. آبکشی اضافه را روشن بگذارید.

۱۰. جین (Jeans): برای شلوار لی و پارچه ضخیم دنیم. لباس را پشت‌ورو کنید، دمای ۳۰ درجه بدهید تا رنگ کمتر برود، و از دور خیلی بالا پرهیز کنید تا پارچه سفت نشود.

۱۱. ورزشی: مناسب تی‌شرت باشگاه، لگ و لباس میکروفایبر. لکه عرق را زود بشویید. از نرم‌کننده زیاد استفاده نکنید چون خاصیت تنفس پارچه ورزشی را کم می‌کند.

۱۲. روتختی / لحاف: برای روتختی، بالش و پتوهای قابل شستشو. فقط یک قلم بزرگ در ماشین ۸ یا ۹ کیلویی بگذارید تا در درام بچرخد. دمای ۴۰ درجه و دور متوسط تا بالا.

۱۳. شستشوی شدید / Intensive: زمان و حرکت بیشتر برای لکه‌های سرسخت، لباس کار و حوله خیلی کثیف. دمای ۶۰ درجه روی پنبه سفید مؤثر است. برای لباس رنگ‌پس استفاده نکنید.

۱۴. آبکشی + خشک‌کن: بدون شستشوی اصلی، فقط آبکشی و سپس خشک‌کن. وقتی لباس را دستی شسته‌اید یا شوینده روی لباس مانده است.

۱۵. خشک‌کن (Spin): فقط آب‌گیری. برای لباسی که شسته شده و بیش از حد خیس است. دور را با جنس پارچه هماهنگ کنید.

۱۶. تخلیه (Drain): فقط خالی کردن آب بدون چرخش تند. اگر برنامه را وسط کار متوقف کرده‌اید یا می‌خواهید لباس خیس را بدون آب‌گیری بیرون بیاورید.

جدول خلاصه برنامه‌ها (۳)

نکته	مدت تقریبی	دور خشک‌کن	دما	مناسب برای	برنامه
برنامه اصلی روزانه	۷۰-۱۴۰ د	بالا	۴۰-۹۰	نخی، حوله، ملحفه	پنبه
کم‌مصرف و طولانی	۱۲۰-۱۹۰ د	بالا	۴۰-۶۰	نخی معمولی	پنبه Eco
چروک کمتر	۶۰-۱۰۰ د	متوسط	۳۰-۴۰	پلی‌استر و اداری	سنتتیک
رنگ‌ها را جدا کنید	۶۰-۹۰ د	متوسط	۳۰-۴۰	ترکیب نخ و مصنوعی	مخلوط
شوینده مخصوص پشم	۴۰-۷۰ د	خیلی پایین	۳۰-۳۰	بافت و پشم قابل شستشو	پشم
کیسه شستشو	۴۰-۶۰ د	پایین	۳۰-۳۰	لباس نازک و حساس	ظریف / ابریشم
ظرفیت کم	۱۵-۲۰ د	متوسط	۳۰	لباس کم و تمیز	سریع ۱۵ دقیقه
تعادل زمان و تمیزی	۴۰-۵۰ د	متوسط/بالا	۴۰	مصرف هر روز	روزانه ۴۵ دقیقه
آبکشی اضافه	۸۰-۱۲۰ د	متوسط	۴۰-۶۰	نوزاد و کودک	لباس کودک

برنامه	مناسب برای	دما	دور خشک کن	مدت تقریبی	نکته
جین	شلوار لی	۳۰	متوسط	۷۰-۱۰۰ د	پشت و رو بشویید
ورزشی	لباس باشگاه	۳۰-۴۰	متوسط	۶۰-۹۰ د	نرم کننده کم
روتختی	لحاف و روتختی	۴۰	متوسط/بالا	۹۰-۱۳۰ د	فقط یک قلم بزرگ
شدید / Intensive	لکه و لباس کار	۴۰-۶۰	بالا	۱۲۰-۱۸۰ د	برای رنگ پس نه
آبکشی + خشک کن	لباس دستی شسته	—	قابل تنظیم	۲۰-۴۰ د	بدون شوینده
خشک کن	آبگیری	—	قابل تنظیم	۱۰-۲۰ د	دور را با پارچه هماهنگ کنید
تخلیه	خالی کردن آب	—	بدون چرخش تند	۱-۵ د	برای توقف اضطراری

۴) مقدار لباس، شوینده و خانه های جاپودری

- خانه جلویی (پیش شستشو): فقط وقتی پیش شستشو فعال است پر شود.
- خانه میانی (شستشوی اصلی): پودر یا مایع اصلی اینجاست. اگر شوینده مایع می ریزید، از مانع یا درپوش مخصوص مایع استفاده کنید تا زود خالی نشود.
- خانه نرم کننده: تا خط MAX بیشتر نریزید؛ سرریز شدن باعث باقی ماندن روی لباس می شود.

برای ماشین ۸ کیلویی معمولاً حدود سه چهارم درام و برای ۹ کیلویی کمی بیشتر مناسب است. اگر لباس ها مثل یک تکه سفت به هم بچسبند، دستگاه را زیاد پر کرده اید. شوینده زیاد باعث کف اضافه، بوی بد دیگ و باقی ماندن مواد روی لباس می شود.

۵) انتخاب سریع برنامه بر اساس نیاز

وضعیت لباس	برنامه پیشنهادی	تنظیم کمکی
ملحفه و حوله هفته ای	پنبه ۶۰ درجه	دور بالا
لباس روزانه کم کثیف	روزانه ۴۵ یا Eco	دما ۴۰
لباس کودک و پوست حساس	کودک یا پنبه	آبکشی اضافه
شلوار لی تیره	جین	۳۰ درجه، پشت و رو
بافت و پلیور پشمی	پشم	بدون پیش شستشو
لباس مجلسی نازک	ظریف	کیسه شستشو
لباس باشگاه بعد از تمرین	ورزشی	بدون نرم کننده زیاد
روتختی یک نفره / دو نفره سبک	روتختی	فقط یک قلم
لکه روغن یا لباس کار	شدید یا پنبه + پیش شستشو	۶۰ درجه در صورت مجاز بودن
فقط خیس بودن لباس	خشک کن یا تخلیه	دور متناسب با پارچه

۶) نکات نگهداری که عمر دستگاه را زیاد می‌کند

- بعد از هر شستشو در و جاپودی را باز بگذارید تا دیگ خشک شود و بو نگیرد.
- ماهانه یک‌بار برنامه پنبه ۶۰ یا ۹۰ درجه بدون لباس با جرم‌گیر ماشین لباسشویی اجرا کنید.
- فیلتر پمپ تخلیه را هر ۱ تا ۲ ماه باز کنید و پرز و سکه را خارج کنید.
- شیلنگ ورودی را بررسی کنید تا تا نشود و واشر آن سالم باشد.
- دستگاه باید تراز باشد؛ لرزش شدید در خشک‌کن معمولاً از تراز نبودن یا زیاد بودن دور با بار نامتعادل است.
- از شوینده مخصوص ماشین لباسشویی اتوماتیک استفاده کنید، نه صابون دستی.

۷) مشکلات رایج و کارهایی که خودتان می‌توانید بکنید

نشانه	علت محتمل	اقدام اول
آب وارد نمی‌شود	شیر بسته، شیلنگ تا شده، فیلتر ورودی گرفته	شیر و شیلنگ را چک کنید
آب تخلیه نمی‌شود	فیلتر پمپ یا شیلنگ خروجی مسدود	فیلتر را تمیز کنید
لرزش و صدا در خشک‌کن	بار نامتعادل یا پایه‌ها نامیزان	لباس را پخش کنید و تراز را تنظیم کنید
بوی بد دیگ	رطوبت مانده و شوینده زیاد	در را باز بگذارید و برنامه جرم‌گیری اجرا کنید
لباس خوب تمیز نمی‌شود	بار زیاد، برنامه کوتاه، دمای خیلی پایین	ظرفیت را کم کنید و برنامه مناسب‌تر بگذارید
کف زیاد	شوینده بیش از حد یا نوع نامناسب	مقدار را کم کنید؛ برنامه آبکشی بزنید
در باز نمی‌شود	قفل ایمنی یا آب داخل دیگ	صبر کنید؛ برنامه تخلیه را اجرا کنید

اگر دستگاه ارور تکراری می‌دهد، نشتی آب دارد، موتور صدا می‌دهد، دیگ نمی‌چرخد یا برد و نمایشگر قطع است، تعمیر تخصصی لازم است. دستکاری هیتر، برد و قفل در می‌تواند خطر برق‌گرفتگی داشته باشد.

معرفی پنل و دکمه‌ها

دکمه انتخاب برنامه

با چرخاندن ولوم، یکی از ۱۶ برنامه شستشوی اصلی را انتخاب کنید.

دکمه‌های تنظیمات

با این دکمه‌ها می‌توانید تنظیمات مربوط به تأخیر در شروع شستشو، سطح آب، دما، سرعت خشک‌کن و عملکردهای اضافی را انتخاب کنید.

دکمه Start/Pause

برای شروع یا توقف موقت برنامه شستشو استفاده می‌شود. با نگه داشتن این دکمه به مدت ۳ ثانیه، می‌توانید لباس اضافه یا کم کنید (Reload).

دکمه On/Off

برای روشن یا خاموش کردن دستگاه استفاده می‌شود.

۱۶ برنامه شستشو

1 Quick 15' شستشوی سریع ۱۵ دقیقه‌ای مناسب لباس‌های آلوده و تعداد کم	2 Rapid 45' شستشوی سریع ۴۵ دقیقه‌ای مناسب لباس‌های روزمره با کثیفی متوسط	3 Automatic شستشوی خودکار مناسب برای استفاده روزمره	4 Color Wear شستشوی لباس‌های رنگی مناسب لباس‌های رنگی و حساس به دما	5 Cotton Eco شستشوی اقتصادی لباس‌های پنبه‌ای با مصرف بهینه انرژی	6 Rinse & Spin لشکشی و خشک‌کن مناسب برای لباس‌های روزمره با کثیفی کم	7 Spin فقط خشک‌کن مناسب برای لباس‌های شسته‌شده	8 Drum Clean تعمیر کردن دیگ مناسب برای حفظ بهداشت داخل دستگاه	9 Cotton لباس‌های پنبه‌ای و پنبه‌ای مناسب لباس‌های روزمره	10 Mix لباس‌های ترکیبی مناسب لباس‌های با کثیفی متوسط	11 Bulky لباس‌ها و اقلام حجیم مناسب پتو و کاور و کالین شستشو	12 Shirts شستشوی پیراهن مناسب پیراهن و لباس‌های ساده	13 Wool لباس‌های پشمی و حساس مناسب لباس‌های پشمی با کثیفی کم	14 Duvet شستشوی امداف و اقلام حجیم مناسب امداف و پتوهای سنگین	15 Baby Care لباس کودک مناسب لباس‌های حساس کودک	16 Sports Wear لباس‌های ورزشی مناسب لباس‌های ورزشی با کثیفی متوسط
--	---	--	--	---	---	---	--	--	---	---	---	---	--	--	--

دکمه‌های تنظیمات

Delay تأخیر در شروع شستشو (تا ۲۴ ساعت)

Level تنظیم سطح آب

Temp. تنظیم دمای آب (۲۰ تا ۹۰ درجه)

Speed تنظیم سرعت خشک‌کن (۴۰ تا ۱۰۰ درجه)

Function عملکردهای اضافی (سرمه‌ها، برنامه اضافی)

Select انتخاب گزینه (سرمه‌ها، برنامه اضافی)

مرجع تصویری پنل برنامه‌ها برای مدل کرال ۹ کیلویی؛ نماد هر برنامه را با جدول همین دفترچه تطبیق دهید.

کرمان تعمیر | kermantamir.ir | صفحه 5 از 6

رزرو تعمیر لباسشویی کرال در کرمان

کرمان تعمیر آماده پذیرش حضوری و اعزام تعمیرکار لباسشویی کرال، پاکشوما، دوو، اسنوا و سایر برندها است.

وبسایت و رزرو سرویس: kermantamir.ir

درخواست تعمیر لباسشویی: ثبت درخواست سرویس از سایت کرمان تعمیر

اینستاگرام و راه ارتباطی از طریق سایت در دسترس است. هنگام تماس، مدل دستگاه (۸ یا ۹ کیلویی)، کد ارور و شرح مشکل را بگویید تا وقت سرویس دقیقتر تنظیم شود.

این دفترچه یک راهنمای کاربردی عمومی برای برنامه‌های رایج لباسشویی کرال ۸ و ۹ کیلویی است و جایگزین دفترچه کارخانه برای یک شماره مدل خاص نیست. نمادها و مدت زمان بسته به سری تولید ممکن است کمی فرق کند. تهیه شده برای مشتریان کرمان تعمیر — kermantamir.ir