

دفترچه راهنمای کار با لباسشویی

دوو مدل DWK-7112

ظرفیت ۷ کیلوگرم | برنامه ها، تنظیمات و نکات استفاده



محتوای این دفترچه

- معرفی و کاربرد ۹ برنامه شستشو
- انتخاب دما و دور خشک کن
- معرفی گزینه های Pre-Wash, Rinse+, Crease Care و ...
- آموزش شروع یک شستشوی معمولی
- نکات نگهداری و عیب یابی اولیه
- راهنمای سریع برای ذخیره در موبایل

برنامه های شستشو

راهنمای سریع انتخاب برنامه در DWK-7112

برنامه های اصلی

مناسب برای	کاربرد	برنامه
تی شرت، لباس زیر، حوله، ملحفه	شستشوی معمولی لباس های نخی	Cotton
لباس های مقاوم و خیلی کثیف	شستشوی قوی تر	Intensive
لباس های روزمره با کثیفی معمولی	شستشوی کم مصرف	Energy Saving
آبکشی مجدد یا آبگیری لباس	آبکشی و سپس خشک کن	Rinse + Spin
خارج کردن آب باقی مانده از دیگ	فقط تخلیه آب	Drain
لباس های حساس و نیازمند شستشوی دستی	شستشوی ملایم	Hand Wash
پارچه های نازک و حساس	شستشوی ملایم پارچه های ظریف	Delicate
لباس پشمی و بافتنی قابل شستشو با ماشین	شستشوی مخصوص پشم	Wool
لباس های کم کثیف و حجم کمتر	شستشوی سریع	Quick Wash

قاعده ساده: اول جنس لباس و میزان کثیفی را در نظر بگیرید؛ بعد برنامه را انتخاب کنید.

توضیح کامل برنامه ها

هر برنامه را برای چه لباسی استفاده کنیم؟

Cotton | شستشوی نخی

برای لباس های نخی و روزمره. برای کثیفی معمولی، ۴۰ درجه معمولاً انتخاب مناسبی است؛ دمای نهایی را با برچسب لباس هماهنگ کنید.

Intensive | شستشوی قوی

برای لباس های مقاوم و خیلی کثیف مانند لباس کار. برای پارچه های ظریف مناسب نیست.

Energy Saving | کم مصرف

برای لباس های روزمره با کثیفی معمولی. اقتصادی بودن الزاماً به معنی کوتاه بودن زمان چرخه نیست.

Rinse + Spin | آبکشی + خشک کن

وقتی فقط می خواهید لباس آبکشی و سپس آبگیری شود؛ مثلاً برای آبکشی مجدد یا لباس شسته شده با دست.

Drain | تخلیه آب

برای خارج کردن آب داخل دیگ. اگر دستگاه در حالت عادی تخلیه نمی کند، فیلتر، شلنگ و پمپ تخلیه باید بررسی شوند.

Hand Wash | شستشوی دستی

برای لباس های حساس و لباس هایی که شستشوی بسیار ملایم برایشان مناسب است.

Delicate | لباس ظریف

برای پارچه های نازک و حساس. بهتر است حجم لباس کم و دور خشک کن ملایم باشد.

Wool | لباس پشمی

برای لباس های پشمی و بافتنی که شستشوی ماشینی روی برجسبشان مجاز است. شوینده مناسب پشم و دور پایین بهتر است.

Quick Wash | شستشوی سریع

برای لباس های کم کثیف و حجم کمتر. برای لباس های خیلی کثیف یا بار کامل ۷ کیلویی انتخاب ایده آلی نیست.

دما، دور خشک کن و گزینه های اضافی

تنظیمات کاربردی پنل دستگاه

دمای شستشو

95°C برای لباس های بسیار مقاوم و موارد خاص؛ مصرف انرژی بالا

60°C برای لباس های نخی و نسبتاً کثیف، در صورت مجاز بودن روی برچسب

40°C انتخاب رایج برای بسیاری از لباس های روزمره

30°C برای لباس های رنگی و حساس

Cold شستشو با آب سرد؛ مناسب لباس های حساس و کاهش مصرف انرژی

دور خشک کن

1200 لباس های مقاوم و ضخیم

800 لباس های روزمره

400 لباس های ظریف و حساس

No Spin بدون خشک کن

گزینه های اضافی

Pre-Wash

پیش شستشو برای لباس های خیلی کثیف

+Rinse

اضافه کردن یک مرحله آبکشی

Crease Care

کمک به کاهش چروک

Time Save

کاهش زمان در شرایط مناسب

Time Delay

شروع شستشو با تأخیر

Child Lock

جلوگیری از تغییر ناخواسته تنظیمات

آموزش استفاده از لباسشویی

شروع یک شستشوی معمولی مرحله به مرحله

مراحل کار

آماده کردن لباس ها

جیب ها را خالی کنید، زیپ ها را ببندید و لباس ها را بر اساس رنگ و جنس جدا کنید.

قرار دادن لباس در دیگ

دستگاه را بیش از ظرفیت ۷ کیلوگرم پر نکنید و لباس ها را تا حد امکان یکنواخت پخش کنید.

اضافه کردن شوینده

مقدار مناسب شوینده را طبق نوع شوینده، میزان لباس و سختی آب استفاده کنید.

روشن کردن دستگاه

Power را بزنید و برنامه مناسب را با ولوم انتخاب کنید.

تنظیم دما و دور

در صورت نیاز با Temp و Spin دما و دور خشک کن را تغییر دهید.

انتخاب گزینه ها

در صورت نیاز Time Save، Crease Care، Rinse+، Pre-Wash یا Time Delay را انتخاب کنید.

شروع شستشو

Start/Pause را بزنید تا چرخه شستشو آغاز شود.

نکات مهم هنگام استفاده

- برچسب مراقبت لباس را ملاک انتخاب دما و برنامه قرار دهید.
- برای لباس های ظریف از دور خشک کن پایین تر استفاده کنید.
- شوینده بیش از حد، لزوماً شستشوی بهتر ایجاد نمی کند.
- پس از پایان کار، لباس ها را مدت طولانی داخل دیگ رها نکنید.

نگهداری، عیب یابی و سوالات متداول

راهنمای اولیه قبل از درخواست تعمیر

نگهداری دستگاه

- فیلتر تخلیه را به صورت دوره ای بررسی و تمیز کنید.
- لاستیک دور درب و محفظه شوینده را تمیز و خشک نگه دارید.
- از پر کردن بیش از ظرفیت و بار نامتعادل جلوگیری کنید.
- اگر دستگاه نشتی، صدای غیرعادی یا لرزش شدید دارد، مشکل را نادیده نگیرید.

عیب یابی اولیه

آب تخلیه نمی شود

فیلتر و شلنگ تخلیه را بررسی کنید؛ در صورت تداوم، پمپ و مدار تخلیه باید عیب یابی شوند.

آبگیری انجام نمی شود

شیر آب، فشار آب و شلنگ ورودی را بررسی کنید.

لرزش شدید دارد

تراز بودن دستگاه و توزیع لباس ها را بررسی کنید.

آب گرم نمی شود

اگر با انتخاب دمای گرم، آب گرم نمی شود، المنت، سنسور و مدار کنترل نیاز به بررسی دارند.

سوالات متداول

برای لباس های روزمره کدام برنامه مناسب است؟

Cotton برای لباس های نخی و روزمره انتخاب مناسبی است.

برای لباس پشمی چه برنامه ای بزنیم؟

Wool، به شرط مجاز بودن شستشوی ماشینی روی برچسب لباس.

Quick Wash برای چه زمانی است؟

برای لباس های کم کثیف و حجم کمتر، نه بار کامل و بسیار کثیف.

آیا همیشه دمای ۶۰ درجه مناسب است؟

خیر. دما را بر اساس جنس لباس و دستورالعمل روی برچسب انتخاب کنید.

در صورت ادامه مشکل، از دستکاری قطعات داخلی خودداری کنید و برای عیب یابی تخصصی اقدام کنید.

راهنمای سریع در یک نگاه

صفحه مناسب برای ذخیره در موبایل

برنامه های شستشو

برنامه	کاربرد	مناسب برای
 Cotton شستشوی نخی	شستشوی معمول لباس های نخی و روزمره	تی شرت، شلوار، لباس زیر، حوله، خوله ملحفه و لباس های نخی
 Intensive شستشوی قوی	شستشوی قوی برای لباس های بسیار کثیف و لکه دار	لباس های کار، لباس های بسیار کثیف و مقاوم
 Energy Saving شستشوی کم مصرف	شستشو با مصرف انرژی کمتر (زمان بیشتر، مصرف کمتر)	لباس های روزمره با کثیفی معمولی
 Rinse + Spin آبکشی + خشک کن	فقط آبکشی و سپس خشک کن	آبکشی مجدد لباس ها یا لباس هایی که با دست شسته شده اند
 Drain تخلیه آب	فقط تخلیه آب داخل دیگ	تخلیه آب باقی مانده داخل لباسشویی
 Hand Wash شستشوی دستی	شستشوی ملایم برای لباس های نیازمند شستشوی دستی	لباس های ظریف و حساس
 Delicate شستشوی ظریف	شستشوی ملایم برای پارچه های حساس	لباس های ظریف، پارچه های نازک و حساس
 Wool شستشوی پشمی	شستشوی مخصوص لباس های پشمی و بافتنی	لباس های پشمی و بافتنی قابل شستشو با ماشین
 Quick Wash شستشوی سریع	شستشوی سریع برای لباس های کم کثیف	لباس های کم کثیف و استفاده روزمره

دمای شستشو	
 95°C	برای لباس های سفید و بسیار مقاوم (مصرف انرژی بالا)
 60°C	برای لباس های نخی و نسبتاً کثیف
 40°C	مناسب بیشتر لباس های روزمره
 30°C	برای لباس های رنگی و حساس تر
 Cold	شستشو با آب سرد، مناسب لباس های حساس و کاهش مصرف انرژی

دور خشک کن	
 1200	برای لباس های مقاوم و ضخیم
 800	برای لباس های روزمره
 400	برای لباس های ظریف و حساس
 No Spin	بدون خشک کن

گزینه های اضافی

Pre-Wash پیش شستشو  برای لباس های خیلی کثیف، قبل از شستشوی اصلی	Rinse+ آبکشی اضافه  اضافه کردن یک مرحله آبکشی برای خروج بهتر مواد شوینده	Crease Care ضد چروک  کاهش چروک لباس ها در پایان چرخه شستشو	Time Save کاهش زمان  کوتاه کردن زمان شستشو برای لباس های کم کثیف	Time Delay شروع با تأخیر  تنظیم زمان شروع شستشو با تأخیر	Child Lock قفل کودک  جلوگیری از تغییر تنظیمات توسط کودکان
--	---	---	---	--	--

فیلتر تخلیه را به طور منظم تمیز کنید.		به برچسب لباس توجه کنید.		مقدار مناسب از مواد شوینده استفاده کنید.		از حداکثر ظرفیت (7 کیلوگرم) بیشتر استفاده نکنید.		مهم 
---	---	-----------------------------	---	--	---	--	---	--