

کرمان تعمیر kermantamir.ir

دسترچه راهنمای برنامه‌های شستشوی لباسشویی پاکشوما ۸ و ۹ کیلویی

راهنمای کامل انتخاب برنامه، دکمه‌ها، دما، دور خشک‌کن و نکات کاربردی برای مدل‌های خانگی پاکشوما ۸ و ۹ کیلوگرم. این فایل برای استفاده روزمره در خانه و نیز راهنمایی مشتریان خدمات کرمان تعمیر تهیه شده است.

جدول خلاصه

راهنمای دکمه‌ها

۱۶ برنامه شستشو

پنل برنامه‌های پاکشوما

نقشه پنل و برنامه‌های مدل ۹ کیلویی



نمای دستگاه لباسشویی پاکشوما

قبل از اولین شستشو، مخزن را با برنامه پنبه و دمای ۶۰ درجه بدون لباس و با مقدار کمی شوینده پاک کنید. لباس‌ها را بر اساس جنس، رنگ و میزان کثیفی جدا کنید و جیب‌ها را خالی کنید.

۱) شناخت پنل و دکمه‌ها

روی بیشتر مدل‌های پاکشوما ۸ و ۹ کیلویی، یک سلکتور چرخشی برای انتخاب برنامه و چند دکمه برای تنظیمات تکمیلی وجود دارد. ترتیب دکمه‌ها ممکن است کمی فرق کند، اما عملکرد آن‌ها یکسان است.

روشن / خاموش: دستگاه را برای چند ثانیه نگه دارید تا روشن یا خاموش شود. اگر برنامه وسط کار قطع شود، معمولاً باید دوباره برنامه را انتخاب کنید.	شروع / توقف (Start/Pause): برنامه را آغاز یا موقتاً متوقف می‌کند. در برخی مدل‌ها تا چند دقیقه اول می‌توان در را باز کرد.
سلکتور برنامه: با چرخاندن عقربه، یکی از ۱۶ برنامه را انتخاب کنید. عقربه را آرام بچرخانید تا روی نماد دقیق برنامه بایستد.	پیش‌شستشو (Prewash): برای لباس خیلی کثیف، گلی یا روغنی یک مرحله شستشوی اولیه اضافه می‌کند. شوینده پیش‌شستشو را در خانه مخصوص بریزید.
دما (Temp): دمای شستشو را کم یا زیاد می‌کند. اگر لباس رنگ‌پس یا خیلی ظریف است، دما را پایین‌تر از پیشنهاد برنامه بگذارید.	آبکشی اضافه: یک دور آبکشی بیشتر انجام می‌دهد. برای پوست حساس، لباس کودک و باقی‌مانده شوینده بسیار مفید است.
دور خشک‌کن (Spin): سرعت چرخش نهایی را تنظیم می‌کند. برای پشم، ابریشم و لباس‌های کشی دور پایین انتخاب کنید.	شستشوی فشرده / Extra: زمان یا شدت شستشو را بالا می‌برد. برای لکه‌های سرسخت روی پنبه مناسب است.
تأخیر شروع (Delay): شروع شستشو را چند ساعت عقب می‌اندازد تا با ساعت ارزان برق یا زمان برگشت به خانه هماهنگ شود.	قفل کودک: معمولاً با نگه داشتن همزمان دو دکمه فعال می‌شود تا وسط برنامه کسی تنظیمات را عوض نکند.

اگر در حین کار در باز نمی‌شود، صبر کنید تا آب تخلیه و قفل ایمنی آزاد شود. هرگز در را با فشار باز نکنید. در مدل‌هایی که ارور نمایش می‌دهند، ابتدا برق را ۳۰ ثانیه قطع و دوباره وصل کنید؛ اگر ارور ماند، از خدمات کرمان تعمیر کمک بگیرید.

۲) راهنمای کامل ۱۶ برنامه شستشو

اعداد دما و دور، مقدار متداول مدل‌های ۸ و ۹ کیلویی پاکشوما است. روی دستگاه خود نماد و برچسب برنامه را ملاک قرار دهید.

۱. **پنبه (Cotton):** برنامه اصلی روزانه برای حوله، ملحفه، تی‌شرت نخی و لباس زیر پنبه‌ای. دمای پیشنهادی ۴۰ تا ۶۰ درجه؛ برای سفیدشویی تا ۹۰ درجه. دور خشک‌کن بالا (۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰). ظرفیت را بیش از حد پر نکنید تا لباس به‌خوبی آبکشی شود.

۲. **پنبه اقتصادی / Eco:** همان خانواده پنبه با مصرف آب و برق کمتر و زمان طولانی‌تر. برای لباس معمولی که خیلی کثیف نیست عالی است. شوینده را کمی کمتر از حالت عادی بریزید چون شستشو طولانی‌تر است.

۳. **سنتتیک (Synthetic):** برای پلی‌استر، لباس اداری، مانتوهای مصنوعی و ترکیب نخ-الیاف. دمای ۳۰ تا ۴۰ درجه و دور متوسط. چروک کمتر می‌شود و رنگ بهتر می‌ماند.

۴. **مخلوط (Mix / Everyday):** وقتی لباس نخی و مصنوعی را با هم می‌شوید. دمای ۳۰ یا ۴۰ درجه. از مخلوط کردن رنگ تیره و روشن خودداری کنید.

۵. **پشم (Wool):** حرکت آرام درام و دور خیلی پایین. فقط لباس با برچسب قابل شستشو در ماشین. شوینده مخصوص پشم، دمای ۳۰ درجه یا سرما، و هرگز پیش‌شستشو ننزید.

۶. **لباس ظریف / ابریشم (Delicate):** برای لباس زیر ظریف، شومیز نازک و پارچه‌های حساس. ظرفیت کم، دمای سرما تا ۳۰ درجه، دور پایین. بهتر است لباس‌ها را در کیسه شستشو بگذارید.

۷. **شستشوی سریع ۱۵ دقیقه:** مخصوص لباس کم و تقریباً تمیز، مثلاً لباسی که فقط یک بار پوشیده شده. ظرفیت را کم بگیرید؛ برای حوله کثیف یا ملحفه مناسب نیست.

۸. **روزانه ۴۵ دقیقه:** تعادل خوب بین سرعت و تمیزی برای مصرف هر روز. دمای ۴۰ درجه برای تی‌شرت، شلوار راحتی و لباس کار سبک.

۹. **لباس کودک:** شستشوی بهداشتی‌تر با آبکشی قوی‌تر تا شوینده روی لباس نماند. شوینده ملایم و بدون اسانس تند استفاده کنید. آبکشی اضافه را روشن بگذارید.

۱۰. **جین (Jeans):** برای شلوار لی و پارچه ضخیم دنیم. لباس را پشت‌ورو کنید، دمای ۳۰ درجه بدهید تا رنگ کمتر برود، و از دور خیلی بالا پرهیز کنید تا پارچه سفت نشود.

۱۱. **ورزشی:** مناسب تی‌شرت باشگاه، لگ و لباس میکروفایبر. لکه عرق را زود بشویید. از نرم‌کننده زیاد استفاده نکنید چون خاصیت تنفس پارچه ورزشی را کم می‌کند.

۱۲. **روتختی / لحاف:** برای روتختی، بالش و پتوهای قابل شستشو. فقط یک قلم بزرگ در ماشین ۸ یا ۹ کیلویی بگذارید تا در درام بچرخد. دمای ۴۰ درجه و دور متوسط تا بالا.

۱۳. **شستشوی شدید / Intensive:** زمان و حرکت بیشتر برای لکه‌های سرسخت، لباس کار و حوله خیلی کثیف. دمای ۶۰ درجه روی پنبه سفید مؤثر است. برای لباس رنگ‌پس استفاده نکنید.

۱۴. **آبکشی + خشک‌کن:** بدون شستشوی اصلی، فقط آبکشی و سپس خشک‌کن. وقتی لباس را دستی شسته‌اید یا شوینده روی لباس مانده است.

۱۵. **خشک‌کن (Spin):** فقط آب‌گیری. برای لباسی که شسته شده و بیش از حد خیس است. دور را با جنس پارچه هماهنگ کنید.

۱۶. **تخلیه (Drain):** فقط خالی کردن آب بدون چرخش تند. اگر برنامه را وسط کار متوقف کرده‌اید یا می‌خواهید لباس خیس را بدون آب‌گیری بیرون بیاورید.

جدول خلاصه برنامه‌ها (۳)

برنامه	مناسب برای	دما	دور خشک‌کن	مدت تقریبی	نکته
پنبه	نخی، حوله، ملحفه	۹۰-۴۰	بالا	۱۴۰-۷۰ د	برنامه اصلی روزانه
پنبه Eco	نخی معمولی	۶۰-۴۰	بالا	۱۹۰-۱۲۰ د	کم‌مصرف و طولانی
سنتتیک	پلی‌استر و اداری	۴۰-۳۰	متوسط	۱۰۰-۶۰ د	چروک کمتر
مخلوط	ترکیب نخ و مصنوعی	۴۰-۳۰	متوسط	۹۰-۶۰ د	رنگ‌ها را جدا کنید
پشم	بافت و پشم قابل شستشو	۳۰-۳۰	خیلی پایین	۷۰-۴۰ د	شوینده مخصوص پشم
ظریف / ابریشم	لباس نازک و حساس	۳۰-۳۰	پایین	۶۰-۴۰ د	کیسه شستشو
سریع ۱۵ دقیقه	لباس کم و تمیز	۳۰	متوسط	۲۰-۱۵ د	ظرفیت کم
روزانه ۴۵ دقیقه	مصرف هر روز	۴۰	متوسط/بالا	۵۰-۴۰ د	تعادل زمان و تمیزی
لباس کودک	نوزاد و کودک	۶۰-۴۰	متوسط	۱۲۰-۸۰ د	آبکشی اضافه
جین	شلوار لی	۳۰	متوسط	۱۰۰-۷۰ د	پشت‌ورو بشوید
ورزشی	لباس باشگاه	۴۰-۳۰	متوسط	۹۰-۶۰ د	نرم‌کننده کم
روتختی	لحاف و روتختی	۴۰	متوسط/بالا	۱۳۰-۹۰ د	فقط یک قلم بزرگ
شدید / Intensive	لکه و لباس کار	۶۰-۴۰	بالا	۱۸۰-۱۲۰ د	برای رنگ‌پس نه
آبکشی + خشک‌کن	لباس دستی‌شسته	—	قابل تنظیم	۴۰-۲۰ د	بدون شوینده
خشک‌کن	آب‌گیری	—	قابل تنظیم	۲۰-۱۰ د	دور را با پارچه هماهنگ کنید
تخلیه	خالی کردن آب	—	بدون چرخش تند	۵-۱ د	برای توقف اضطراری

(۴) مقدار لباس، شوینده و خانه‌های جاپودی

- خانه جلویی (پیش‌شستشو): فقط وقتی پیش‌شستشو فعال است پر شود.
- خانه میانی (شستشوی اصلی): پودر یا مایع اصلی اینجاست. اگر شوینده مایع می‌ریزید، از مانع یا درپوش مخصوص مایع استفاده کنید تا زود خالی نشود.
- خانه نرم‌کننده: تا خط MAX بیشتر نریزید؛ سرریز شدن باعث باقی‌ماندن روی لباس می‌شود.

برای ماشین ۸ کیلویی معمولاً حدود سه‌چهارم درام و برای ۹ کیلویی کمی بیشتر مناسب است. اگر لباس‌ها مثل یک تکه سفت به هم بچسبند، دستگاه را زیاد پر کرده‌اید. شوینده زیاد باعث کف اضافه، بوی بد دیگ و باقی‌ماندن مواد روی لباس می‌شود.

(۵) انتخاب سریع برنامه بر اساس نیاز

وضعیت لباس	برنامه پیشنهادی	تنظیم کمکی
ملحفه و حوله هفته‌ای	پنبه ۶۰ درجه	دور بالا

وضعیت لباس	برنامه پیشنهادی	تنظیم کمکی
لباس روزانه کم کثیف	روزانه ۴۵ یا Eco	دما ۴۰
لباس کودک و پوست حساس	کودک یا پنبه	آبکشی اضافه
شلوار لی تیره	جین	۳۰ درجه، پشت و رو
بافت و پلیور پشمی	پشم	بدون پیش شستشو
لباس مجلسی نازک	ظریف	کیسه شستشو
لباس باشگاه بعد از تمرین	ورزشی	بدون نرم کننده زیاد
روتختی یک نفره / دو نفره سبک	روتختی	فقط یک قلم
لکه روغن یا لباس کار	شدید یا پنبه + پیش شستشو	۶۰ درجه در صورت مجاز بودن
فقط خیس بودن لباس	خشک کن یا تخلیه	دور متناسب با پارچه

۶) نکات نگهداری که عمر دستگاه را زیاد می کند

- بعد از هر شستشو در و جاپودری را باز بگذارید تا دیگ خشک شود و بو نگیرد.
- ماهانه یک بار برنامه پنبه ۶۰ یا ۹۰ درجه بدون لباس با جرم گیر ماشین لباسشویی اجرا کنید.
- فیلتر پمپ تخلیه را هر ۱ تا ۲ ماه باز کنید و پرز و سکه را خارج کنید.
- شیلنگ ورودی را بررسی کنید تا تا نشود و واشر آن سالم باشد.
- دستگاه باید تراز باشد؛ لرزش شدید در خشک کن معمولاً از تراز نبودن یا زیاد بودن دور با بار نامتعادل است.
- از شوینده مخصوص ماشین لباسشویی اتوماتیک استفاده کنید، نه صابون دستی.

۷) مشکلات رایج و کارهایی که خودتان می توانید بکنید

نشانه	علت محتمل	اقدام اول
آب وارد نمی شود	شیر بسته، شیلنگ تا شده، فیلتر ورودی گرفته	شیر و شیلنگ را چک کنید
آب تخلیه نمی شود	فیلتر پمپ یا شیلنگ خروجی مسدود	فیلتر را تمیز کنید
لرزش و صدا در خشک کن	بار نامتعادل یا پایه ها نامیزان	لباس را پخش کنید و تراز را تنظیم کنید
بوی بد دیگ	رطوبت مانده و شوینده زیاد	در را باز بگذارید و برنامه جرم گیری اجرا کنید
لباس خوب تمیز نمی شود	بار زیاد، برنامه کوتاه، دمای خیلی پایین	ظرفیت را کم کنید و برنامه مناسب تر بگذارید
کف زیاد	شوینده بیش از حد یا نوع نامناسب	مقدار را کم کنید؛ برنامه آبکشی بزنید
در باز نمی شود	قفل ایمنی یا آب داخل دیگ	صبر کنید؛ برنامه تخلیه را اجرا کنید

اگر دستگاه ارور تکراری می دهد، نشستی آب دارد، موتور صدا می دهد، دیگ نمی چرخد یا برد و نمایشگر قطع است، تعمیر تخصصی لازم است. دستکاری هیتر، برد و قفل در می تواند خطر برق گرفتگی داشته باشد.

راهنمای پنل پاکشوما

رزرو تعمیر لباسشویی پاکشوما در کرمان

کرمان تعمیر آماده پذیرش حضوری و اعزام تعمیرکار لباسشویی پاکشوما، پاکشوما، دوو، اسنوا و سایر برندها است.

وبسایت و رزرو سرویس: kermantamir.ir

درخواست تعمیر لباسشویی: [ثبت درخواست سرویس از سایت کرمان تعمیر](#)

اینستاگرام و راه ارتباطی از طریق سایت در دسترس است. هنگام تماس، مدل دستگاه (۸ یا ۹ کیلویی)، کد ارور و شرح مشکل را بگویید تا وقت سرویس دقیق‌تر تنظیم شود.

این دفترچه یک راهنمای کاربردی عمومی برای برنامه‌های رایج لباسشویی پاکشوما ۸ و ۹ کیلویی است و جایگزین دفترچه کارخانه برای یک شماره مدل خاص نیست. نمادها و مدت زمان بسته به سری تولید ممکن است کمی فرق کند. تهیه شده برای مشتریان کرمان تعمیر — kermantamir.ir